

# ワークトップ保護シートの取り付け

天板裏が木質系の場合に湿気対策として必ず取り付けること

